

# INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO: BYTUM

## APLICAÇÃO NA COBERTURA - LADO EXTERIOR



1 BYTUM400, BYT750, BYT110, BYT1500, BYT2000

2 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

5 EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, SOLID BAND, PLASTER BAND

6 ROLLER